



第2层 现浇板裂缝图 (单位: 毫米)  
钢筋强度等级: HRB400 (ㄊ); 砼强度等级: C30  
计算方法: 弹性



第3层 现浇板裂缝图 (单位: 毫米)  
钢筋强度等级: HRB400 (Φ); 砼强度等级: C30  
计算方法: 弹性





第5层 现浇板裂缝图 (单位: 毫米)  
钢筋强度等级: HRB400 (ㄊ); 砼强度等级: C30  
计算方法: 弹性